## ワイヤレスキーボートおよびマウスを使用する際のご注意

このパソコンのキーボードとマウスは、電波でパソコンと通信しています。 下記の環境では正常に動作しないことがありますのでご注意願います。

## ・パソコンとキーボード、マウスが離れている場合

パソコンの近くで、キーボード、マウスをご使用ください。 使用環境にもよりますが、パソコン中央より左右 45 度、1m の範囲内でご使用ください。

- ・スチール製の机の上やラックの中に設置されている場合
- 水の天面の裏や側面、引き出し等の骨組み等で金属が使用されている場合
- ・パソコン、キーボード、マウスの周囲や、パソコンとキーボード、マウスの間に金 属製のものが置かれている場合

金属 (特に鉄 )は電波を吸収 し通信距離に影響を及ぼしま すので、金属から離してご使用ください。

- ・パソコンの周囲で、電気/電子機器をご使用の場合
- ・パソコンの周囲で、このパソコンと同一の周波数の電波を使用する機器をご使用の場合(ラジコンや、無線局の近くでご使用の場合や、ワイヤレスキーボード/マウスを使用した他のパソコンを近くでご使用の場合)

他の電子/電気機器と電波が干渉している可能性がありますので、他の電気/電子機器から離してご使用ください。

添付のマニュアル 準備と設定』の付録に記載されている、 キーボードとマウスを登録しなおす」を行うと、正常に動作することがあります。

853-810603-422-A



\*810603422A\*